

Brugermanual - Solarstorm DX4S Dykkerlygte

Introduktion:

Solarstorm DX4S er en kraftfuld dykkerlygte designet til dykning på store dybder.

Denne manual vil guide dig i brugen og vedligeholdelsen af din lygte.

Specifikationer:

- Lysstyrke: Op til 4000 lumen
- Batteri: 4x 18650 genopladelige batterier (medfølger ikke)
- Vandtæt dybde: Op til 100 meter
- Materiale: Aluminium af høj kvalitet
- Mål: Længde 214 mm, Diameter 34/55 mm
- Vægt: 379 gram (uden batterier)

Funktioner:

- Slide-knap: Bruges til at tænde/slukke og justere lysstyrken.
- Lysindstillinger: Høj, medium, lav og stroboskop.

Brugsanvisning:

1. Når du modtager lygten, tjek den for ydre skade.
2. Isæt batterierne korrekt og kontroller O-ringene for at sikre, at de er tætte.
3. Skub slide-knappen op for at tænde og justere lysstyrken.
4. Skub knappen helt ned for at slukke lygten.

Brugermanual - Solarstorm DX4S Dykkerlygte

Vedligeholdelse:

- Skyl lygten i ferskvand efter brug for at fjerne salt og sand.
- Tjek og smør O-ringene regelmæssigt for at undgå lækage.
- Opbevar lygten på et tørt og køligt sted.
- Tag altid batterierne ud af lygten efter brug.

Sikkerhedsanvisninger:

- Undgå at åbne lygten under vand.
- Sørg for, at batterierne er korrekt installeret.
- Brug kun anbefalede batterier for at undgå overophedning.

Fejlfinding:

- Hvis lygten ikke tænder: Kontroller batterierne og O-ringene.

Garanti og Support:

TKM-Trading APS tilbyder et års garanti mod fabrikationsfejl.

Kontakt os via e-mail på mail@tkm-trading.dk for assistance.

Tak fordi du valgte Solarstorm DX4S. God dykning!